

## Anleitung

### „EASY-LOCKING-SYSTEM“



Das patentierte Easy-Locking-System ermöglicht eine Längenverstellung eines Seiles ohne Metallverbindung.

Hierbei läuft das Seil durch den feststehenden Außenmantel. Hält man den feststehenden Außenmantel leicht fest und zieht an dem durchlaufenden Seil nach links oder rechts ggf. nach oben oder unten, erfolgt die Längenverstellung (länger/kürzer).

Nach der gewünschten Längeneinstellung streicht man den feststehenden Außenmantel wieder glatt und fixiert somit das Seil.